

## PRÉPARATION des SUPPORTS

### SUR SUPPORTS NEUFS ET ANCIENS

Le sol doit être propre et sec, balayer soigneusement avant toute pose. ISOFEUTRE ADZIF égalise les aspérités et fentes jusqu'à 1,5 mm.

Retirer IsoFeutre ADZIF de son emballage au moins 12h avant la pose, et le stocker dans la pièce à équiper pour qu'il s'adapte à l'hygrométrie ambiante.

### POSE :

- 1) Positionner les lés d'ISOFEUTRE ADZIF, bord à bord, sans recouvrement.
- 2) Retirer le protecteur en déroulant sur la surface à recouvrir
- 3) Maroufler soigneusement afin de chasser les éventuelles bulles d'air
- 4) Poser immédiatement le revêtement de sol

### POSE SELON LE REVÊTEMENT :

- **Moquette -30 dB** (PV N° AC 4178 du 31/05/06 du CSTC)  
Pose collée, ou libre pour les petites pièces. (Jusqu'à 15 m2)
- **Sol Naturel type "Jonc de mer" et « Sisal »**  
Pose collée afin de d'éviter la dégradation du latex
- **Dalles et Lames Vinyles auto-adhésives et à clipser**  
Pose sans primaire d'accrochage
- **Vinyle en rouleau -19 dB** (PV N° AC4177 du CSTC)  
En flottant, ou collé selon les indications du fabricant

### POSE SPECIFIQUE SUR PLANCHER BOIS (type OSB3) OU EN COMBLE

Pose en double couches croisées. Coller la première couche adhésivée sur le plancher bois, dérouler la 2ème couche adhésivée sur la partie filmée de la première pose, et poser le revêtement dalle, lame ou vinyle sur la partie filmée.

L'utilisation et la pose d'ISOFEUTRE ADZIF n'étant pas sous notre contrôle, notre responsabilité ne saurait être engagée.